

GENESIS

16-BIT VIDEO ENTERTAINMENT SYSTEM

Wireless Receiver

Featuring *Bluetooth®* Technology

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GUIDE D'UTILISATION



NA

Retro-Bit is a registered trademark of Kool Brands, LLC. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. SEGA, the SEGA logo and SEGA Genesis are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. PS3 and PS4 are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Xbox One is a registered trademark of Microsoft Corporation. USB is a registered trademark of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. Bluetooth & Bluetooth logo are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc.

All other mentioned trademarks are either trademarks or registered trademarks of their respective owners. This product is licensed by SEGA of America, Inc.
© 2012 Kool Brands, LLC.

FEATURES

- Compatible with original and most third party SEGA Genesis® and Mega Drive consoles.
- Functional with Retro-Bit® wireless controllers featuring Bluetooth® Technology.
- Pairs with original PS4®, Xbox One®, and Switch Bluetooth® controllers.
- Includes a pairing button and Micro USB® port to allow for firmware updates.
- Contains a 3-button mode option.
- Playable up to 30ft/ 10m in distance.
- Includes 9cm/ 3.5in Micro USB® cable.

CONNECTION

CONNECT WITH OFFICIALLY LICENSED SEGA® CONTROLLER WITH BLUETOOTH® TECHNOLOGY BY RETRO-BIT®.

- With the controller turned off, press and hold the Home + Z buttons to enter pairing mode. LED2 and LED3 will flash.
- Plug the receiver to the powered console and press the pairing button until synced.
- Once connected, the controller will vibrate and LED2 and LED3 will remain on.
- To enable 3-Button mode, press and hold Start + A B C until the controller vibrates. Repeat this input to return to 6-button mode.

CONNECT WITH PS4® CONTROLLER

- Press and hold the PS + Share buttons on the controller to enter pairing mode.
- Plug the receiver to the powered console and press the pairing button until synced.
- Once connected, the controller's LED light and the receiver's LED will remain on.

CONNECT WITH XBOX ONE® CONTROLLER

- Press the Guide button on the controller to power it on.
- Press the pairing button to enter pairing mode.
- Plug the receiver to the powered console and press the pairing button until synced.
- Once connected, the controller's LED light and the receiver's LED will remain on.

CONNECT WITH SWITCH PRO CONTROLLER

- Press the Home button the controller to power it on.
- Press the pairing button to enter pairing mode.
- Plug the receiver to the powered console and then press the pairing button until synced.
- Once connected, the controller's LED and the receiver's LED will remain on.

If you encounter any issues or require further support, visit:
www.retro-bit.com/support



@retrobitgaming

For more information, please visit www.retro-bit.com

CARACTERÍSTICAS

- Compatible con la mayoría de las consolas originales SEGA Genesis® o Mega Drive y de terceros fabricantes.
- Funciona con los mandos inalámbricos Retro-Bit® y dispone de tecnología Bluetooth®.
- Se empareja con los mandos originales Bluetooth® de PS4®, Xbox One® y Switch.
- Incluye un botón de emparejamiento y un puerto Micro USB® que permiten las actualizaciones de firmware.
- Dispone de una opción de modo con 3 botones.
- Se puede jugar a una distancia de 10m/ 30ft.
- Incluye un cable Micro USB® de 9cm/ 3.5in.

CONEXIÓN

CONECTA CON EL MANDO RETRO-BIT SEGA® CON BLUETOOTH®

- Con el mando apagado, mantén pulsados los botones Home + Z para entrar en el modo de emparejamiento. Los LED2 y LED3 soltarán destellos.
- Enchufa el receptor a la consola encendida y pulsa el botón de emparejamiento hasta que se sincronice.
- Una vez conectado, el mando vibrará y los LED2 y LED3 permanecerán encendidos.
- Para activar el modo de 3 botones, mantén pulsados Start + A B C hasta que el mando vibre. Repite esta entrada para volver al modo de 6 botones.

CONECTA CON EL MANDO PS4®

- Mantén pulsados los botones PS + Share del mando para entrar en modo de emparejamiento.
- Enchufa el receptor a la consola encendida y pulsa el botón de emparejamiento hasta que se sincronice.
- Una vez conectado, la luz del LED del mando y la del LED del receptor permanecerán encendidas.

CONECTA CON EL MANDO XBOX ONE®

- Pulsa el botón Guide del mando para encenderlo.
- Pulsa el botón de emparejamiento para entrar en ese modo.
- Enchufa el receptor a la consola encendida y pulsa el botón de emparejamiento hasta que se sincronice.
- Una vez conectado, la luz del LED del mando y la del LED del receptor permanecerán encendidas.

COMPATIBLE CON EL MANDO PRO DE SWITCH

- Pulsa el botón Home del mando para encenderlo.
- Pulsa el botón de emparejamiento para entrar en ese modo.
- Enchufa el receptor a la consola encendida y pulsa el botón de emparejamiento hasta que se sincronice.
- Una vez conectado, la luz del LED del mando y del LED del receptor permanecerán encendidas.

Si encuentras alguna dificultad o necesitas soporte técnico adicional, por favor, visita: www.retro-bit.com/support

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les consoles originales et la plupart des consoles tierces SEGA Genesis® et Mega Drive.
- Fonctionne avec les manettes sans fil Retro-Bit® sous licence officielle avec technologie Bluetooth®.
- Jumelable avec les manettes Bluetooth® originales PS4®, Xbox One®, et Switch.
- Inclus un bouton d'appairage ainsi qu'un port Micro USB® pour autoriser les mises à jour du micrologiciel.
- Comporte une option mode 3 touches.
- Jouable jusqu'à une distance de 10m.
- Inclus un câble Micro USB® de 9cm.

CONNEXION

CONNECTER LA MANETTE BLUETOOTH® RETRO-BIT SEGA®

- Avec la manette éteinte, maintenez les touches HOME + Z pour entrer le mode appairage. Les LED2 et LED3 clignoteront.
- Branchez le récepteur à la console allumée et appuyez sur le bouton d'appairage jusqu'à la synchronisation.
- Une fois connecté, la manette vibrera et les LED2 et LED3 resteront allumées.
- Pour activer le mode 3 touches, maintenez les touches Start + A B C jusqu'à ce que la manette vibre. Répétez l'opération pour revenir au mode 6 touches.

CONNECTER LA MANETTE PS4®

- Appuyez sur les touches PS + Share de la manette pour entrer le mode appairage.
- Branchez le récepteur à la console allumée et appuyez sur le bouton d'appairage jusqu'à la synchronisation.
- Une fois connecté, la LED de la manette et la LED du récepteur resteront allumées.

CONNECTER LA MANETTE XBOX ONE®

- Appuyez sur le bouton HOME de la manette pour l'allumer.
- Appuyez sur le bouton d'appairage pour entrer le mode appairage.
- Branchez le récepteur à la console allumée et appuyez sur le bouton d'appairage jusqu'à la synchronisation.
- Une fois connecté, la LED de la manette et la LED du récepteur resteront allumées.

CONNECTER LA MANETTE SWITCH PRO

- Appuyez sur le bouton HOME de la manette pour l'allumer.
- Appuyez sur le bouton d'appairage pour entrer le mode appairage.
- Branchez le récepteur à la console allumée et appuyez sur le bouton d'appairage jusqu'à la synchronisation.
- Une fois connecté, la LED de la manette et la LED du récepteur resteront allumées.

Si vous rencontrez un problème ou avez besoin d'une assistance, veuillez visiter le site : www.retro-bit.com/support